


H189接口连接示意图



充电接口 此接口用于给声卡充电,充电时,同时电脑接口连接手机播放音乐,必须先插手机线后插充电线	电脑接口 用于连接电脑使用与OTG连接手机,充电时,同时电脑接口连接手机播放音乐,必须先插手机线后插充电线
乐器接口 用于连接乐器设备,可实现乐器伴奏	音响接口 用于连接音响设备,可实现户外直播音效外放
直播接口 用于连接直播手机	动圈话筒接口 用于连接动圈式麦克风使用
伴奏接口 用于连接播放伴奏音乐的设备	耳机接口 用于连接耳机,可实时监听直播音效
耳麦接口 用于连接带麦的耳机,在不使用独立麦克风的情况下,可实现说话和监听双功能	话筒接口 用于连接3.5毫米的电容麦克风,可同时连接两个,实现双人直播
48V电容接口 用于连接48V的卡农插头电容麦克风,打开声卡的幻象电源可以给48V的麦克风供电	

功能说明

八大模式

1. 所有调节旋钮参数,都会显示在屏上,跟随旋钮的调节参数也会跟着变化;
2. 模式灯、电音灯、蓝牙灯、充电灯都在屏上有相应的指示,让您更好的把控声音;
3. 独特的屏锁模式,只要声音输入进声卡,根据声音大小屏幕的数值会跳动,屏锁形成高低起伏动态炫酷感觉。

原声模式 最大的还原人声的原声,适用于录音直播	K歌模式 类似KTV的K歌效果,适用于唱歌型主播
哑声模式 赋予人声重低音,适用于喊麦时使用	播音模式 将声音最大化,适用于需要大声音的环境使用
连麦模式 与他人连麦时使用	游戏模式 赋予人声恰到好处混响效果,适合游戏时使用
直播模式 赋予直播所需要的一切参数,适用于直播使用	个性模式 可以自定义调节音色音调参数以及存储删除

个性模式

1. 在个性模式下面可以自定义调节音色调,起到变音的效果;
2. 可以储存20种不同的调节好的数值,可通过模式保存键保存;短按为保护,长按S为删除,如不需要可通过长按SS模式保存键删除;
3. 音色、音调、高音、低音、混响调节好存储,下次如需使用,短按个性模式键一键调用,1-20种个性保存。

音色旋钮 用于调节人声的音色	音调旋钮 用于调节人声的音调
高音旋钮 用于调节人声和音乐的高音	低音旋钮 用于调节人声和音乐的低音
混响旋钮 用于调节混响的大小	伴奏旋钮 用于调节伴奏设备的音量大小
录音旋钮 用于调节直播/录制出来的音量大小	话筒音量旋钮 用于调节麦克风的音量大小,有的话筒有喊麦/变声小音量
乐器旋钮 用于调节乐器设备的音量大小	监听旋钮 用于调节耳机和音响里的声音大小

12种电音基调

1. 电音可以将人声电子化;
2. 适用用小部分歌曲,可以百度电音查询自己的歌曲适合什么电音;
3. 最常见的12种电音基调比如:“A大调”“B大调”等。



H189声卡用户手册

1
2 3

五种常用功能

降噪	主要功能是能有效的降低环境杂音
幻想电源	主要功能能给48V的麦克风进行供电
消原音	主要功能是将伴奏部分原唱消除,变成伴唱,根据歌曲不同效果也不同
闪避	主要是使用麦克风时,避开音乐声,表现主播的声音输入,同时是让声卡读取电脑的全部声音,针对电脑直播的用户使用
干湿	湿就是打开了混响, EQ和修音功能,起到调节气氛的作用。

八大变音

1. 变音模式起到改变人声的作用,有常用到的女神音、大叔音、童音、魔音还有额外个性变音里的电话音、机器人、唐老鸭、留声机。
2. 一键切换,起到搞怪调节气氛的作用。
3. 变音模式如需关闭只需要按“模式切换”键,切换到其他模式即可。

20种特效音

1. 12种直播常用的现场特效音,比如:“求分享”“登场”“请关注”等;
2. 8种响门特效音集合,比如:“欢呼”“掌声”“鄙视”。

温馨提示:

1. 收到声卡需要先给声卡充电(大约7-8小时)
2. 使用中请勿给设备充电
3. 使用中请勿佩戴蓝牙耳机
4. 监听耳机请勿插到耳麦孔
5. 请勿连接大功率音箱
6. 没有3.5mm耳机孔需自备转接线



遥控器功能按键示意图

H189功能操作示意图

